

Gracias por comprar nuestro producto.

Antes de usarlo, lea atentamente estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de posibles daños causados por el uso incorrecto del producto.

Carga y encendido

1. Antes de usar por primera vez el reloj, cárguelo completamente. Use siempre y únicamente el cable cargador original adjunto que forma parte del paquete. Cargue siempre como máx. 2 horas y, durante este tiempo, no manipule con el reloj.
2. Conecte el cable cargador al puerto USB del ordenador portátil (debe estar conectado a la red) o al adaptador de red de algún teléfono móvil corriente (voltaje 5V-1A) y conecte la parte terminal del cable por la otra parte al contacto cargador del reloj. Después de unos 10 segundos, el reloj empezará a cargarse.
3. Si la pantalla del reloj no se ilumina sola tras la carga, apriete suavemente el botón lateral (1) al menos durante 5 segundos.

Manejo del reloj

Manteniendo presionado el botón lateral, puede encender/apagar el reloj o abrir el menú de acciones

Con una pulsación corta del botón lateral, puede apagar/encender la pantalla

Manteniendo presionado el botón lateral inferior, se activa la llamada SOS - debe configurarse en la aplicación

Deslizando el dedo por la pantalla puede navegar por las funciones (cambiar de pantalla o desplazarse por el menú)

Tocando la pantalla activa la función deseada

Con una pulsación corta del botón táctil puede retroceder, finalizar una llamada o apagar la pantalla

Al deslizar el dedo de arriba hacia abajo se muestra el estado de la señal, las notificaciones, el nivel de batería y la hora

Tarjeta SIM

1. La tarjeta Nano SIM debe ser compatible con la red GSM (4G) y permitir la transmisión de datos GPRS y la función de identificación de llamadas (Caller ID).
2. El consumo mensual de datos suele ser de hasta 30 MB.
3. El funcionamiento del reloj es compatible con la mayoría de los operadores nacionales, no se recomienda el uso de operadores virtuales.
4. Antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj, primero debe activarla en un teléfono móvil - siguiendo las instrucciones del operador correspondiente. Es necesario activar tanto las llamadas como los datos móviles.
5. Despues de activar la tarjeta SIM, desactive el código PIN y luego retire la tarjeta del teléfono móvil.
6. Antes de insertar la tarjeta SIM en el reloj, asegúrese de que el reloj esté apagado.
7. Para insertar la tarjeta SIM - localice la ranura en el lado izquierdo del reloj, donde se muestra la posición y dirección correctas de la SIM.
8. La tapa debe estar completamente cerrada para evitar la entrada de agua o polvo.
9. Encienda el reloj manteniendo presionado el botón superior durante 10 segundos y espere a que se cargue la tarjeta SIM.

Aplicación y registro del reloj

Para configurar el reloj y garantizar su correcto funcionamiento, es necesario instalar en el teléfono desde el cual se manejará el reloj la aplicación SeTracker 2. Descargue la aplicación mediante el código QR que aparece a continuación o búscala en Google Play o App Store.



Android



iOS

1. Durante la instalación, le recomendamos permitir a la aplicación cualquier autorización que le sea solicitada, incluida la ejecución de la aplicación en segundo plano.
2. Dependiendo del modelo de teléfono utilizado, le recomendamos comprobar seguidamente la licencia de configuración en el administrador de las aplicaciones del teléfono y, después, especialmente la licencia de configuración localización/posición.
3. Abra la aplicación (elija el idioma de la aplicación) y haga clic en el botón "Registrarse".
4. Introduzca su correo electrónico, el código de verificación que le indica la aplicación y una contraseña de su elección - luego confirme el registro.

Una vez iniciada la sesión en la aplicación, haga clic en "Añadir dispositivo" y escanee el código QR de registro desde el reloj (Menú del reloj – Información del dispositivo – Código de registro), o bien desde la etiqueta en la parte posterior del reloj, o introduzca manualmente el número de ID de registro que aparece bajo el código QR. Introduzca un "Apodo del dispositivo" y elija una imagen para representarlo. Al hacer clic en "Soy TA", accederá al menú, donde debe confirmar la imagen elegida haciendo clic en "Guardar" en la esquina superior derecha. Luego confirme todo con "OK". El reloj ya está registrado en su cuenta.

Información importante

1. Guarde la etiqueta con el código QR y el número de ID de registro, así como la etiqueta con el código IMEI. Ambos números son importantes en caso de que sea necesario volver a registrar el reloj.
2. El reloj solo puede registrarse en la aplicación una vez. Si desea agregar a otra persona para que también pueda monitorear el reloj, deberá ingresar el código de registro del reloj en el teléfono adicional. Esta solicitud deberá ser confirmada en la aplicación del teléfono donde el reloj fue registrado por primera vez (Administrador).
3. En caso de que sea necesario volver a registrar el reloj, este deberá ser dado de baja previamente por el fabricante. Para ello, es necesario presentar ambos números mencionados en el punto 1.
4. Si introduce varias veces una contraseña incorrecta al intentar iniciar sesión en la aplicación, por razones de seguridad deberá esperar aproximadamente 10 horas antes de volver a intentarlo.

Configuración de idioma

En la aplicación del teléfono, pulse en Configuración (Settings) y, después, en Idiomas (Languages) y establezca el idioma requerido.

Resumen de algunas funciones

Llamadas de teléfono

El dispositivo ofrece la posibilidad de realizar llamadas desde el número de la tarjeta SIM – mediante el marcador, los contactos guardados y el número SOS. Permite enviar mensajes SMS. Está disponible también el “Chat” para la comunicación con la aplicación móvil (mensajes de texto y de voz, videollamadas, incluyendo la posibilidad de enviar emojis y fotos).

Podómetro

Para iniciar activa en la aplicación: Inicio - Salud – Pasos de hoy - activar.

App Store

El reloj permite la instalación de aplicaciones seleccionadas de terceros a través de la tienda App Store integrada.

Aviso:

El contenido, funcionamiento, actualizaciones, disponibilidad o posible finalización del soporte de estas aplicaciones son responsabilidad exclusiva de sus respectivos proveedores. Ni el fabricante ni el distribuidor del reloj se hacen responsables de cambios, interrupciones del servicio o posibles riesgos de seguridad relacionados con el uso de estas aplicaciones.

Guía para la resolución de problemas

1. No se puede registrar el reloj en la aplicación (el número de ID de registro no existe o ya ha sido registrado) - póngase en contacto con el fabricante.
2. El reloj está desconectado (offline) - verifique que la tarjeta SIM esté lista para su uso — activa (incluidos los datos móviles), que tenga saldo suficiente para llamadas y transferencia de datos, que el PIN esté desactivado, que la SIM sea compatible con la red 4G y que el operador admita la funcionalidad del reloj. Si todo esto está correcto y el reloj sigue apareciendo como offline, envíe desde su teléfono móvil un SMS al número de la SIM insertada en el reloj con el siguiente texto: **pw,123456,ts#** Reenvíenos la respuesta que reciba.
3. La batería del reloj se descarga rápidamente –
 - a. es probable que haya una señal de red débil – la tarjeta SIM busca constantemente señal.
 - b. falta la tarjeta SIM – el reloj sigue buscándola de forma continua.
 - c. el modo de trabajo está configurado en 1 o 10 minutos – cambie el modo de trabajo a "modo de ahorro" en la aplicación

GPS

La precisión del posicionamiento se ve afectada por las condiciones meteo- lógicas, el tiempo, la luz solar, los efectos electromagnéticos, los edificios altos, la reflexión de la señal en los obstáculos, etc. Depende del número de satélites buscados y de la calidad de su señal. Por estas razones, puede haber variacio- nes en la órbita registrada y en algunas mediciones.

Configuración del reloj desde la aplicación

1. La tarjeta SIM debe estar insertada en el reloj (ver capítulo *Tarjeta SIM*) y el reloj debe estar encendido.
2. Abra la aplicación, haga clic en “Configuración” y ajuste las funciones deseadas:
 - a. Números SOS – puede configurar hasta 3 números.
 - b. Modo no molestar en clase – permite establecer horarios durante los cuales el reloj estará bloqueado para llamadas y mensajes, durante el tiempo en que el padre/la madre no desea que su hijo sea molestado. El botón SOS seguirá funcionando.
 - c. Modo de escena – vibración/tono, tono, vibración, silencio.

- d. Modo de trabajo – puede elegir entre 3 modos. El modo predeterminado es localización cada 10 minutos. También puede seleccionar el modo de ahorro (cada 1 hora) o el modo actual (cada 1 minuto) - que consume más batería.
 - e. Configuración de SMS recibidos – incluye notificaciones de batería baja y alertas SOS.
 - f. Miembros de la familia – muestra todos los usuarios con acceso al reloj, incluyendo al administrador.
 - g. Agenda telefónica – creación y gestión de los contactos del reloj.
 - h. Selección de idioma – cambie el idioma del menú del reloj.
 - i. Otras configuraciones – funciones como mostrar el teclado numérico para marcar desde el reloj y configuración de localización GPS.
 - j. Encendido/apagado programado
 - k. Tienda de aplicaciones – opción para instalar apps - solo disponible en algunos modelos
 - l. Localización LBS (para mayor precisión en la ubicación GPS, se)
3. Mensajes/Chat – desde la aplicación puede enviar al reloj mensajes de voz (máx. 15 segundos) o mensajes de texto (máx. 50 caracteres). Estos mensajes se mostrarán tanto en el reloj como a todos los “miembros de la familia” con acceso a la aplicación.
4. En la aplicación también puede configurar otras funciones - como la “zona de seguridad” (mínimo 200 m), despertador, podómetro o videollamadas (es necesario permitir que la app se ejecute en segundo plano).

Pulso, SpO2, Presión arterial

Tras la activación espere que se inicie y finalice la medición. El reloj debe estar colocado en la muñeca en la posición correcta.

Reproductor de música

Haga clic para acceder al menú de reproducción. La música se puede transferir al dispositivo mediante Bluetooth, un cable USB o la aplicación Terabox.

Otras funciones

Cronómetro, hora mundial, calculadora, respiración, temporizador, cámara, galería, posibilidad de conectar auriculares, aplicaciones descargables, juegos, calendario, estilo del menú, ajustes (idiomas, cambio de esfera, tiempo de iluminación de la pantalla, modos de sonido, contraseña (por razones prácticas, no recomendamos configurarla) y restablecimiento de los ajustes de fábrica).

Advertencias y recomendaciones importantes, preguntas frecuentes

1. Sincronice cada día el reloj con la aplicación del teléfono para conservar los valores medidos, la fecha y la hora actual. Los valores medidos pueden ponerse a cero en las horas nocturnas.
2. Este dispositivo no es un dispositivo médico, de la misma manera que ni el dispositivo ni las aplicaciones tienen una finalidad de diagnóstico o prevención de enfermedades y síntomas. Los valores medidos son únicamente orientativos y pueden variar con respecto a los valores medidos con dispositivos médicos certificados en función del modo de medición y de la fijación del reloj a la muñeca. El sensor en la parte trasera del reloj debe estar pegado a la mano y la correa debe estar bien ajustada. Si la correa del reloj está floja o la zona de detección está sucia, las mediciones serán inexactas.
3. Para configurar la fecha y la hora actual es necesario sincronizar el reloj con el teléfono. La configuración de la fecha y la hora se realiza automáticamente.
4. El reloj tiene una certificación de IP67. Recomendamos evitar el contacto del reloj con agua a presión, así como con agua que fluya de forma rápida y brusca o que salpique en abundancia, al igual que con agua caliente o vapor, ya que como consecuencia del propio

- desgaste del reloj o de daños mecánicos y grietas microscópicas en el aislamiento, puede entrar agua en el dispositivo y causar daños.
5. No hay notificaciones de llamadas entrantes o mensajes de texto: compruebe que el reloj está emparejado con el teléfono y que las notificaciones están activadas en la aplicación y en los ajustes del teléfono, y que el modo No molestar no está activado en la aplicación. Compruebe que tiene el Bluetooth encendido en el teléfono. No empareje el reloj en el menú Bluetooth del teléfono.
 6. No es posible emparejar el reloj con el teléfono - soluciones posibles:
 - compruebe que el reloj y el teléfono estén suficientemente cargados
 - compruebe que el bluetooth y el GPS están encendidos en el teléfono y que ha habilitado la aplicación en la configuración del teléfono permitiendo la determinación de la ubicación/posición
 - coloque el reloj junto al teléfono
 - compruebe la actualización del sistema del teléfono
 - desinstale y vuelva a instalar la aplicación
 - reinicie el teléfono y apague y encienda de nuevo el reloj - compruebe que su teléfono cumple los requisitos técnicos (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+)
 7. La luz verde del sensor parpadea - se está produciendo la medición o la transmisión de datos.
 8. La luz verde del sensor parpadea aunque ya no lleva puesto el reloj - no es un funcionamiento defectuoso.
 9. Para un funcionamiento correcto, le recomendamos reiniciar y resetear de vez en cuando el reloj, y en caso de que aparezca una versión más reciente de la aplicación, actualizar el firmware. Actualice siempre también las aplicaciones instalando la versión más reciente.
 10. Use siempre y únicamente el cable cargador original adjunto que forma parte del paquete. Cargue siempre como máx. 2 horas (5V-1A). El procedimiento de carga incorrecto provoca la reducción de la capacidad y la vida útil de la batería. La duración de la batería depende principalmente del entorno (por ejemplo, la temperatura) y del número de funciones activadas. La activación de algunas funciones (GPS,...) puede provocar que la batería se descargue en apenas unas horas. Con el paso del tiempo, la batería reduce de forma natural su capacidad. Si no utiliza el reloj, no lo deje descargado durante períodos de tiempo prolongado y cárguelo de vez en cuando.
 11. Proteja el reloj contra caídas o golpes, no lo exponga a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol. Como consecuencia de ello, el reloj puede dejar de funcionar correctamente o quedar totalmente inutilizado. Guarde el reloj a temperatura ambiente.
 12. El reloj incluye una batería integrada. No lo lance al fuego ni lo exponga a temperaturas extremas, ya que existe riesgo de explosión.
 13. No utilice el producto cerca de explosivos ni productos químicos.
 14. No desmonte el reloj ni sus accesorios. En caso de desmontaje o daño: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El producto puede contener piezas pequeñas que podrían ser ingeridas accidentalmente.
 15. El software del reloj y la aplicación como tal son objeto de una renovación constante. Por ese motivo, el fabricante se reserva el derecho a modificar las instrucciones de uso y las diferentes funciones del reloj sin advertencia previa.
 16. No recomendamos exponer el reloj a cambios bruscos de presión (por ejemplo, practicar submarinismo o algunos deportes acuáticos, etc.) ni a otros líquidos que no sean agua dulce. No pulse nunca los botones mientras la carcasa esté en contacto con el agua, ya que podría penetrar líquido en el dispositivo y dañarlo. Seque el reloj después de estar en contacto con el agua.
 17. Póngase en contacto con el fabricante si tiene alguna pregunta..

Observación: Las imágenes y descripciones del producto pueden diferir en función de la versión del producto y de la aplicación y tienen solo carácter informativo.

Liquidación segura del producto



No tire nunca el producto a la basura sin clasificar, ya que puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente.

Dispositivos electrónicos utilizados

Lleve el producto al punto limpio correspondiente donde se encargarán de su reciclaje o liquidación ecológica. Puede informarse sobre la localización de los puntos limpios en su respectivo ayuntamiento, o también puede entregar el producto directamente al vendedor.

Requisitos técnicos del teléfono: Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.0+

Banda de frecuencia: 2402–2480 MHz

Potencia máxima: 1,06 dBm

Declaración de conformidad

SMARTOMAT s.r.o. declara mediante el presente documento que el tipo de dispositivo ARMODD Kidz GPS AI cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el sitio web: www.armodd.es

Soporte técnico: info@armodd.es

Fabricante: SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, República Checa