

Gracias por comprar nuestro producto.

**Antes de usarlo, lea atentamente estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de posibles daños causados por el uso incorrecto del producto.**

## **Carga y encendido**

1. Antes de usar por primera vez el reloj, cárguelo completamente. Use siempre y únicamente el cable cargador original adjunto que forma parte del paquete. Cargue siempre como máx. 2 horas y, durante este tiempo, no manipule con el reloj.
2. Conecte el cable cargador al puerto USB del ordenador portátil (debe estar conectado a la red) o al adaptador de red de algún teléfono móvil corriente (voltaje 5V-1A) y conecte la parte terminal del cable por la otra parte al contacto cargador del reloj. Durante la carga, la parte magnética terminal cargadora del cable no debe entrar en contacto con la correa ni con partes metálicas. Podría producirse un cortocircuito en el cargador o dañarse la correa. Por esta razón, cargue siempre el reloj con la correa desabrochada.
3. Si la pantalla del reloj no se ilumina sola tras la carga, apriete suavemente el botón lateral (superior derecho) al menos durante 3 segundos.

## **Cómo sincronizar el reloj con el teléfono móvil**

Para configurar el reloj y la hora actual y los datos y para su correcto funcionamiento, es necesario sincronizar el reloj con el teléfono mediante la aplicación HaWoFit. ¡No sincronice nunca el reloj con su teléfono directamente a través de bluetooth, hágalo solamente mediante la aplicación! Descargue la aplicación mediante el código QR el reloj o búsquela en la tienda play/App Store.

1. Durante la instalación, le recomendamos permitir a la aplicación cualquier autorización que le sea solicitada, incluida la ejecución de la aplicación en segundo plano.
2. Dependiendo del modelo de teléfono utilizado, le recomendamos comprobar seguidamente la licencia de configuración en el administrador de las aplicaciones del teléfono y, después, especialmente la licencia de configuración localización/posición.
3. Antes de la sincronización, encienda el bluetooth del teléfono (compruebe que está activada la visibilidad para todos los dispositivos por tiempo ilimitado) y el GPS. ¡No sincronice el reloj en el menú bluetooth del teléfono!
4. Abra la aplicación HaWoFit. Es necesario crear una cuenta propia.
5. Durante la sincronización, le recomendamos colocar el reloj junto al teléfono.
6. Pulse el icono Dispositivo de la barra inferior en la aplicación y, después, pulse en Conectar dispositivo.
7. Pulse sobre su dispositivo en el menú de dispositivos escaneados y confirme la solicitud de emparejamiento tanto en el reloj como en el teléfono.
8. Para la sincronización con la aplicación, establezca la función requerida por el reloj.
9. Para resultados de medición más exactos, le recomendamos rellenar en la aplicación su perfil personal.

## **Configuración de idioma**

En la aplicación del teléfono, pulse en **Configuración (Settings)** y, después, en **Idiomas (Languages)** y establezca el idioma requerido.

## **Manejo del reloj**

### **Botón (1)**

- realice una pulsación larga para encender/apagar el reloj

- si la pantalla está apagada, enciéndala pulsando brevemente el botón

### **Botón (2)**

- pulse brevemente el botón para entrar en el menú
- gira con cuidado la rueda y navega por las funciones
- si la pantalla está apagada, enciéndala pulsando brevemente el botón

### **Botón (3)**

- puedes configurar cualquier función
- si la pantalla está apagada, enciéndala pulsando brevemente el botón

**Pulse el botón con cuidado para no dañarlo.**

### **Pantalla táctil**

Al pasar el dedo por la pantalla de derecha a izquierda aparecerá las funciones.

Al pasar el dedo por la pantalla de arriba a abajo aparecerá la **Configuración rápida**.

Al pasar e dedo por la pantalla de izquierda a derecha aparecerá la acceso rápido y algunas funciones.

Al pasar el dedo por la pantalla de abajo a arriba aparecerá una página con los mensajes.

Al pasar el dedo por la pantalla de abajo a arriba podrá desplazarse por las funciones.

Active la función elegida pulsando brevemente sobre ella.

### **Resumen de funciones seleccionadas**

#### **Funciones de IA**

Chat con IA, traducción con IA, esfera con IA: para activarlas, empareja el dispositivo con la aplicación HaWoFit.

#### **Iluminación de la pantalla mediante un giro de muñeca**

Puede permitir y configurar esta opción en el reloj y la aplicación del teléfono.

#### **Cambio de la cara del reloj**

Puede cambiar la cara del reloj de distintas maneras, tanto en el reloj directamente como a través de la aplicación.

a) Pulsando de forma prolongada sobre la pantalla aparecerá un menú de caras de reloj entre los que podrá navegar pasando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda. Configure la cara de reloj deseada pulsando sobre ella.

b) A través de Configuración - Cambiar cara del reloj

c) Puede añadir otras caras de reloj directamente desde la aplicación. Pulse en la aplicación sobre Caras de reloj y elija la cara de reloj que desee de la galería. (La carga de todas las caras de reloj en la aplicación puede tardar varios minutos en función del volumen de datos y del modelo de teléfono.)

#### **Configuración de su propia cara de reloj**

Para configurar correctamente la cara del reloj es necesario que el reloj y el teléfono tengan batería suficiente.

Pulse en la aplicación sobre Caras de reloj y después sobre cualquier cara de reloj de la galería, indicada arriba a la derecha con una línea (por lo general las caras de reloj en la primera fila). Pulse nuevamente sobre la cara de reloj y elija si realizará una nueva imagen o si seleccionará una imagen almacenada en su teléfono. Edite la imagen en el recorte. Para trasladar la imagen al reloj, pulse en Iniciar actualización. En caso de que aparezca un error al cargar la imagen, compruebe que el tamaño de la misma es adecuado y que el teléfono y el reloj están suficiente cargados, a continuación repita el procedimiento.

## Llamadas de teléfono

1. Compruebe que el reloj está correctamente emparejado con el teléfono a través de la aplicación y que tiene encendido el Bluetooth en su teléfono.
2. Pulse en el icono Teléfono - Conmutador de Bluetooth en el menú del reloj (Configuración rápida) y enciéndalo.
3. Pulse sobre su reloj en la lista de dispositivos accesibles a través de Bluetooth que aparecen en su teléfono y configure las funciones requeridas. (El procedimiento puede variar en función del modelo de teléfono).

Si la función está habilitada y el reloj está emparejado con el teléfono, podrá llamar y recibir llamadas tanto en el reloj como en el teléfono.

Puede utilizar la aplicación para guardar en el reloj sus contactos.

## Mensajes

Para recibir mensajes y notificaciones, el reloj debe estar emparejado con el teléfono y debe tener habilitada la recepción en la aplicación. Igualmente debe permitir el acceso de la aplicación a los mensajes y notificaciones a través de la configuración del teléfono (normalmente al instalar la aplicación)

## Deportes

Para deportes seleccionados, espere a que se cargue la señal de GPS después de comenzar.

## GPS

- La precisión del posicionamiento se ve afectada por las condiciones meteorológicas, el tiempo, la luz solar, los efectos electromagnéticos, los edificios altos, la reflexión de la señal en los obstáculos, etc. Depende del número de satélites buscados y de la calidad de su señal. Por estas razones, puede haber variaciones en la órbita registrada y en algunas mediciones.
- El encendido del GPS reduce considerablemente la duración de la batería y, si está encendido durante mucho tiempo, ésta puede agotarse en pocas horas.

## Mapas sin conexión

El reloj muestra la ubicación actual en la aplicación incluso sin conexión a Internet. Para una lectura más rápida de la ubicación, recomendamos actualizar los datos AGPS en el menú del reloj.

## Pulso, SpO2, Estrés

Tras la activación espere que se inicie y finalice la medición. El reloj debe estar colocado en la muñeca en la posición correcta.

## Reproductor de música

Pulse para entrar en el menú de reproducción. El reloj debe estar emparejado con el teléfono y el reproductor debe estar encendido en el teléfono. Pulse para cambiar entre las opciones start/stop, composición anterior o siguiente.

Salida de sonido en el reloj - habilite el Sonido. Active el Conmutador Bluetooth. (Configuración rápida) Habilite el Audio del Teléfono (Ajustes – Sonido y vibración).

Salida de sonido en el teléfono - no habilite el Sonido.

## El Tiempo

Los datos del reloj se actualizan en función de los datos del tiempo en el teléfono.

## **Sueño**

Se mide (solo durante la noche) automáticamente, siempre que lleves el reloj puesto. Los datos se muestran a la mañana siguiente en la aplicación y en el reloj. La medición del sueño registra, entre otras cosas, tu movimiento y crea datos que registran las desviaciones. El dispositivo se adapta según los datos recopilados y, por lo tanto, puede suponer que no está durmiendo si se mueve mucho mientras duerme o, por el contrario, si no se mueve en absoluto.

## **Otras funciones**

Cronómetro, hora mundial, asistente de voz con IA, esfera con IA, traductor con IA, barómetro, brújula, altímetro, estrés, estado de ánimo, linterna, calculadora, buscar teléfono, entrenamiento de respiración, temporizador, ciclo fisiológico (configurar en la aplicación), Estilo del menú, Ajustes (Idiomas, Cambiar esfera, Pantalla siempre encendida, Tiempo de encendido de la pantalla, Intensidad de la vibración, Contraseña (por motivos prácticos, no recomendamos configurarla) y Restablecer ajustes de fábrica).

## **Advertencias y recomendaciones importantes, preguntas frecuentes**

1. Sincronice cada día el reloj con la aplicación del teléfono para conservar los valores medidos, la fecha y la hora actual. Los valores medidos pueden ponerse a cero en las horas nocturnas.
2. Este dispositivo no es un dispositivo médico, de la misma manera que ni el dispositivo ni las aplicaciones tienen una finalidad de diagnóstico o prevención de enfermedades y síntomas. Los valores medidos son únicamente orientativos y pueden variar con respecto a los valores medidos con dispositivos médicos certificados en función del modo de medición y de la fijación del reloj a la muñeca. El sensor en la parte trasera del reloj debe estar pegado a la mano y la correa debe estar bien ajustada. Si la correa del reloj está floja o la zona de detección está sucia, las mediciones serán inexactas.
3. Para configurar la fecha y la hora actual es necesario sincronizar el reloj con el teléfono. La configuración de la fecha y la hora se realiza automáticamente.
4. El reloj tiene una certificación de IP68/5ATM. Recomendamos evitar el contacto del reloj con agua a presión, así como con agua que fluya de forma rápida y brusca o que salpique en abundancia, al igual que con agua caliente o vapor, ya que como consecuencia del propio desgaste del reloj o de daños mecánicos y grietas microscópicas en el aislamiento, puede entrar agua en el dispositivo y causar daños.
5. No hay notificaciones de llamadas entrantes o mensajes de texto: compruebe que el reloj está emparejado con el teléfono y que las notificaciones están activadas en la aplicación y en los ajustes del teléfono, y que el modo No molestar no está activado en la aplicación. Compruebe que tiene el Bluetooth encendido en el teléfono. No empareje el reloj en el menú Bluetooth del teléfono.
6. No es posible emparejar el reloj con el teléfono - soluciones posibles:
  - compruebe que el reloj y el teléfono estén suficientemente cargados
  - compruebe que el bluetooth y el GPS están encendidos en el teléfono y que ha habilitado la aplicación en la configuración del teléfono permitiendo la determinación de la ubicación/posición
  - coloque el reloj junto al teléfono
  - compruebe la actualización del sistema del teléfono
  - desinstale y vuelva a instalar la aplicación
  - reinicie el teléfono y apague y encienda de nuevo el reloj - compruebe que su teléfono cumple los requisitos técnicos (Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+)
7. La luz verde del sensor parpadea - se está produciendo la medición o la transmisión de datos.
8. La luz verde del sensor parpadea aunque ya no lleva puesto el reloj - no es un funcionamiento defectuoso.

9. Para un funcionamiento correcto, le recomendamos reiniciar y resetear de vez en cuando el reloj, y en caso de que aparezca una versión más reciente de la aplicación, actualizar el firmware. Actualice siempre también las aplicaciones instalando la versión más reciente.
10. **Cargue el reloj siempre como máximo durante 2 horas (tensión de 5V-1A – nunca superior a este valor). El procedimiento de carga incorrecto provoca la reducción de la capacidad y la vida útil de la batería.** La duración de la batería depende principalmente del entorno (por ejemplo, la temperatura) y del número de funciones activadas. La activación de algunas funciones (GPS,...) puede provocar que la batería se descargue en apenas unas horas. Con el paso del tiempo, la batería reduce de forma natural su capacidad. Si no utiliza el reloj, no lo deje descargado durante períodos de tiempo prolongado y cárguelo de vez en cuando.
11. Proteja el reloj contra caídas o golpes, no lo exponga a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol. Como consecuencia de ello, el reloj puede dejar de funcionar correctamente o quedar totalmente inutilizado. Guarde el reloj a temperatura ambiente.
12. El reloj incluye una batería integrada. No lo lance al fuego ni lo exponga a temperaturas extremas, ya que existe riesgo de explosión.
13. No desmonte el reloj ni sus accesorios.
14. No utilice el producto cerca de explosivos ni productos químicos.
15. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El producto puede contener piezas pequeñas que podrían ser ingeridas accidentalmente.
16. El software del reloj y la aplicación como tal son objeto de una renovación constante. Por ese motivo, el fabricante se reserva el derecho a modificar las instrucciones de uso y las diferentes funciones del reloj sin advertencia previa.
17. No recomendamos exponer el reloj a cambios bruscos de presión (por ejemplo, practicar submarinismo o algunos deportes acuáticos, etc.) ni a otros líquidos que no sean agua dulce. No pulse nunca los botones mientras la carcasa esté en contacto con el agua, ya que podría penetrar líquido en el dispositivo y dañarlo. Seque el reloj después de estar en contacto con el agua.
18. Póngase en contacto con el fabricante si tiene alguna pregunta.

**Observación:** Las imágenes y descripciones del producto pueden diferir en función de la versión del producto y de la aplicación y tienen solo carácter informativo.



#### **Liquidación segura del producto**

No tire nunca el producto a la basura sin clasificar, ya que puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente.

#### **Dispositivos electrónicos utilizados**

Lleve el producto al punto limpio correspondiente donde se encargarán de su reciclaje o liquidación ecológica. Puede informarse sobre la localización de los puntos limpios en su respectivo ayuntamiento, o también puede entregar el producto directamente al vendedor.

**Requisitos técnicos del teléfono:** Android 6.0+, iOS 11.4+, Bluetooth 5.3+

**Banda de frecuencia:** 2402–2480 MHz

**Potencia máxima:** 1,06 dBm

#### **Declaración de conformidad**

SMARTOMAT s.r.o. declara mediante el presente documento que el tipo de dispositivo ARMODD Silentwatch 8 Pro GPS cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el sitio web: [www.armodd.es](http://www.armodd.es)

**Soporte técnico:** [info@armodd.es](mailto:info@armodd.es)

**Fabricante:** SMARTOMAT s.r.o., 1.máje 97, 460 07 Liberec, República Checa