

Gracias por comprar nuestro producto.

**Antes de usarlo, lea atentamente estas instrucciones. El fabricante no se hace responsable de posibles daños causados por el uso incorrecto del producto.**

### **Encendido/apagado del iTag**

Pulse ligeramente el botón lateral durante 3-5 segundos.

- a. Breve pitido = el iTag se enciende
- b. Pitido doble = el iTag se apaga

### **Añadir iTag en la aplicación Buscar de iPhone**

1. Encienda el iTag pulsando el botón lateral (oírás un breve pitido)
2. Abra la aplicación Buscar
3. Elija en el menú inferior Objetos y pulse +
4. Elija **Añadir otro objeto**
5. Tras encontrarlo, este aparecerá en la pantalla del iTag, a continuación pulse Conectar
6. Introduzca un nombre para el objeto y pulse en Continuar
7. Elija un emoticono y pulse en Continuar
8. Pulse en De acuerdo
9. Pulse en Finalizar

Si no puede encontrar el iTag, enciéndalo pulsando el botón lateral (oírás un breve pitido) e intente añadirlo nuevamente según el procedimiento anteriormente indicado.

### **Reemplazo de la batería**

**Si no puede encender el iTag pulsando el botón lateral, reemplace la batería (CR2032).**

1. Haga presión sobre la tapa posterior y al mismo tiempo gírela con cuidado en el sentido contrario a las agujas del reloj
2. Una vez hecho esto podrá retirar fácilmente la tapa posterior
3. Extraiga con cuidado la batería para no dañar las pestañas que la sujetan
4. Introduzca la batería nueva
5. Coloque la tapa trasera encajándola sobre los orificios indicados, ejerza un poco de presión y gírela con cuidado en el sentido de las agujas del reloj

### **Advertencias y recomendaciones importantes, preguntas frecuentes**

1. El producto viene con batería. No lo lance al fuego ni lo exponga a temperaturas extremas, ya que existe riesgo de explosión.
2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. El producto puede contener piezas pequeñas que podrían ser ingeridas accidentalmente.
3. No utilice el producto si está dañado de algún modo o si la batería no está bien colocada o está dañada.
4. No utilice el producto cerca de explosivos ni productos químicos.
5. Proteja el producto contra caídas o golpes, no lo exponga a temperaturas elevadas ni a la luz directa del sol. Como consecuencia de ello, el producto puede dejar de funcionar correctamente o quedar totalmente inutilizado. Guarde el producto a temperatura ambiente.
6. Evite el contacto del producto con el agua. Si el producto llega a entrar en contacto con el agua, séquelo inmediatamente.

**Observación:** Las imágenes y descripciones del producto pueden diferir en función de la versión del producto y de la aplicación y tienen solo carácter informativo.

### **Liquidación segura del producto**



No tire nunca el producto a la basura sin clasificar, ya que puede contener sustancias peligrosas para el medio ambiente.

### **Dispositivos electrónicos utilizados**

Lleve el producto al punto limpio correspondiente donde se encargarán de su reciclaje o liquidación ecológica. Puede informarse sobre la localización de los puntos limpios en su respectivo ayuntamiento, o también puede entregar el producto directamente al vendedor.

**Requisitos técnicos del teléfono:** iOS 14.5+

**Banda de frecuencia:** 2402–2480 MHz

**Potencia máxima:** 1,06 dBm

### **Declaración de conformidad**

ARMODD GmbH declara mediante el presente documento que el tipo de dispositivo ARMODD iTag cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente sitio web: [www.armodd.es](http://www.armodd.es)

**Soporte técnico:** [info@armodd.es](mailto:info@armodd.es)

Fabricante: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Stuttgart, Deutschland